

PROCEDURA ZAPOBIEGANIA ZRANIENIOM PRZY MANIPULACJI ODPADAMI MEDYCZNYMI

Odpady medyczne **stanowią zagrożenie infekcyjne, gdyż zawierają drobnoustroje chorobotwórcze, wymagają izolowania od otoczenia już w miejscu powstania oraz zapewnienia odpowiednich warunków transportu na terenie zakładu pracy.**

Do odpadów tych zalicza się:

- zużyte materiały opatrunkowe (gaza, wata, bandaże, lignina, sprzęt jednorazowego użytku, strzykawki, rękawiczki, igły itp.),
- zużyte igły do iniekcji, strzykawki, wenflony, cewniki, ostre narzędzia lub przedmioty (zabezpieczone w pojemnikach),
- aparaty do przetaczania krwi, narzędzia chirurgiczne.

Procedura zapobiegania zranieniom przy manipulacji z odpadami

Zasady ogólne

1. Odpady medyczne należy segregować w miejscu ich powstawania, tak by nie trafiły do odpadów komunalnych.
2. Odpady pochodzące od pacjentów z rozpoznanym lub podejrzanym zakażeniem traktować należy jako odpady medyczne.
3. Pojemniki na odpady medyczne powinny być różnej wielkości, w zależności od wielkości odpadu.
4. Pojemniki powinny być opisane rodzajem odpadu, np. odpad infekcyjny powinien się znajdować w pojemniku oznaczonym datą zamknięcia, miejscem, z którego pochodzi, i podpisem osoby zamykającej.
5. Odpady te po umieszczeniu ich w podwójnych plastikowych workach należy ułożyć w kubłach z pokrywami. Kubły powinny być otwierane pedalem.
6. Pojemniki powinny być oznakowane nalepką „Ostrzeżenie przed skażeniem biologicznym”.
7. Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach należy umieszczać w pojemnikach jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, odpornych na przekłucie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
8. Worek po napełnieniu 2/3 objętości należy wymieniać nie rzadziej niż co 48 godzin. Pojemniki na ostry sprzęt powinny być zamykane wieczkiem, uniemożliwiającym ponowne otwarcie. Worki z tworzyw sztucznych powinny być zamykane za pomocą plomb - jednorazowych zacisków.

Zabronione jest:

- przepełnianie worków,
- stosowanie worków uszkodzonych,
- umieszczanie pojemników lub worków z odpadami w miejscach niezabezpieczonych.

Transportowanie

1. Pracownik zajmujący się transportowaniem odpadów medycznych powinien znać przepisy i mieć wiedzę praktyczną z tego zakresu.

2. Podczas transportu odpadów medycznych pracownik powinien używać środków ochrony indywidualnej (fartuch jednorazowy i rękawice ochronne).
3. Podczas usuwania worków z pracowni obowiązuje zasada przenoszenia ich w pozycji pionowej.

Odpowiedzialność:

- Za przestrzeganie procedury postępowania z odpadami medycznymi odpowiedzialność ponosi pracodawca.
- Za składowanie odpadów medycznych odpowiedzialność ponosi pracownik techniczny.

Przedstawiciel pracowników

Pracodawca